



0B1 BMW S 1000 RR 2010

Revisione 1
del 18/04/12

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO / FITTING INSTRUCTIONS

Posizione / Position	Pcs	Code	Dimension
TELAIO / FRAME code 0B1T			
Pedane Pilota / Driver Footpeg	4	004	M 8 x 25
Pedane Passeggero / Passenger Footpeg	4	004	M 8 x 30
Paratacco Sinistro / Left Heelguard	2	002	M 6 x 15
Paratacco Destro / Right Heelguard	2	002	M 6 x 35
Leva Frizione / Clutch Lever	1	001	M 6 x 15
Acceleratore / Accelerator	1	001	M 4 x 15
Piastra Forcella Superiore / Fork upper Plate	4	001	M 8 x 25
Piedino Forcella Sotto	4	001	M 8 x 35
Supporto Scarico / Exhaust Holder	1	001	M 8 x 30
Totale	23		